

LADEANLEITUNG

An der Ladesäule der Stadtwerke Bad Vilbel können Sie ihr Elektroauto mit bis zu 22 kW laden. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeug.

1

LADESÄULE FREISCHALTEN

...spontan laden mit der ladeapp

Scannen Sie den QR-Code an der Ladesäule und gelangen Sie direkt zur WebApp ladeapp: Die Ladung wird dann per Kreditkarte einfach und sicher abgerechnet und ihr Ladevorgang kann gestartet werden. Eine Internetverbindung können Sie über das **WLAN-Netzwerk „Ladenetz.de“** herstellen.

...mit einer Ladekarte (☎)

Sind Sie im Besitz einer Ladekarte mit RFID eines Roaming-Partners* des Ladenetz.de-Verbunds, halten Sie diese an das Lesegerät der Ladesäule. Dieses ist mit dem obenstehenden Symbol versehen.

*Liste der Partner finden Sie unter: <https://ladenet�.de/community/>

2

LADEVORGANG BEGINNEN

Nach dem Freischalten der Ladesäule können Sie das Fahrzeug an die Ladesäule anschließen. Sobald sich Fahrzeug und Säule nach einer automatischen Sicherheitsprüfung erfolgreich verbunden haben, beginnt der Ladevorgang.

3

LADEVORGANG BEENDEN

Stoppen Sie den Ladevorgang durch erneutes Vorhalten Ihrer Ladekarte oder durch die Auswahl in der WebApp. Anschließend entriegeln sich Fahrzeug und Ladesäule. Nach dem Beenden des Ladevorgangs kann eine erneute Ladung nur mittels Wiederholung des 1. und 2. Schritts erfolgen.

i

Versuchen Sie nicht selbstständig eine Entstörung vorzunehmen!
Sollte die Ladesäule eine Störung anzeigen, wenden Sie sich bitte an:

Service- und Notfallnummer:
+49 241 5100 5555 *

*abhängig vom Tarif und Mobilfunknetz können Gebühren anfallen (dt. Festnetz)